

## HAFENORDNUNG

*gültig per 01.01.2018*

Sehr geehrter Herr Kapitän!  
Sehr geehrte Damen und Herren in den Schiffsbesatzungen!

Herzlich Willkommen im Ennshafen!  
Nachstehend geben wir Ihnen einige Informationen sowie die im Ennshafen gültige Hafenumordnung bekannt:

### Allgemeines

Der Ennshafen liegt bei Donau Km 2112 rechtes Ufer, an der Mündung der Enns in die Donau. Sie befinden sich am linken Ufer der Enns auf dem Gebiet der Stadt ENNS, Bezirk Linz-Land/OÖ und am rechten Ufer der Enns auf dem Gebiet ENNSDORF, Bezirk Amstetten/NÖ.

### Hafenmeisterei

Für den Hafenbetrieb und die Schifffahrt ist der Hafenmeister zuständig. Seinen Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten.

#### Kontakt:

Herr Kapitän Robert Wanger, Handy +43-(0)664-5409886, UKW Funk Kanal 71, Tel. +43-(0)7223-84151-123, E-Mail: [r.wanger@ennshafen.at](mailto:r.wanger@ennshafen.at)

#### Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag von 8.00 - 16.30 Uhr  
Freitag von 8.00 - 14.00 Uhr

Strom und Trinkwasser werden auf Anfrage beim Hafenmeister via PC freigegeben bzw. gesperrt. Die Verrechnung erfolgt mit der Ufergeldabrechnung oder kann auch an Ort und Stelle bar erfolgen.

### Wichtige Telefonnummern - Notrufe

FEUERWEHR  
122

POLIZEI  
133

RETTUNG  
144

Polizei Schifffahrt  
+43-(0)59-133-4589-100

Polizei Enns-OÖ  
+43-(0)59-133-4132-100

Polizei St. Valentin-NÖ  
+43-(0)59-133-3113

Allg. Arzt/GHZ Enns  
+43-(0)7223-84840

Tierarzt  
+43-(0)7223-81444

Taxi  
+43-(0)7223-1718



<b>Kontakt Daten Infrastruktur</b>	Lage - Kai	Kaimauer Länge in m	Poller	Strom	Trinkwasser	Müllcontainer
<b>Bunkerstation – Galaxy Power</b> Kontakt: Konstantin Kolev 4470 Enns, Ennshafenstr. 59 Tel. +43-(0)650-554 47 22 <a href="mailto:galaxypower.enns@gmail.com">galaxypower.enns@gmail.com</a>  Bunkerstation mit Bunkerboot						
<b>Container Terminal Enns GmbH</b> Kontakt: Herr Thomas Wolfschläger 4470 Enns, Ennshafenstraße 45 Tel. +43-(0)7223-81347-0, Fax-900 <a href="mailto:thomas.wolfschlaeger@ct-enns.at">thomas.wolfschlaeger@ct-enns.at</a> <a href="http://www.ct-enns.at">http://www.ct-enns.at</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Containerbrückenkran Portalkräne, Reach-Stacker	18 + 19	630 m	1-35			
<b>Danubia Speicherei Ges.m.b.H.</b> Kontakt: Herr Georg Dobesberger 4470 Enns, Industriebahnhofstraße 4 Tel.+43-(0)7223-86385-0, Fax -11 <a href="mailto:dobesberger@danubia-speicherei.at">dobesberger@danubia-speicherei.at</a> <a href="http://www.danubia-speicherei.at">www.danubia-speicherei.at</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> 40 t und 16 t Dreh-Wipp-Kran	11 + 12	370 m	1-19	380 V 32 A/h	x	x
<b>Donausäge Rumplmayr GmbH&amp;CoKG</b> Kontakt: Herr Rudolf Rumplmayr 4470 Enns, Industriebahnhofstr. 8 Tel. +43-(0)7223-85261, Fax -85265 <a href="mailto:info@ruru.at">info@ruru.at</a> <a href="http://www.ruru.at">www.ruru.at</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Hydraulikbagger	14	230 m	1-14	X	X	X
<b>Fixkraft Futtermittel GmbH (Werk)</b> Kontakt: Herr Rupert Bauinger 4470 Enns, Industriebahnhofstraße 6 Tel. +43-(0)7223-84477-0, Fax – 490 <a href="mailto:office@fixkraft.at">office@fixkraft.at</a> <a href="http://www.fixkraft.at">http://www.fixkraft.at</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Hydraulikbagger	13	Lade- plattform				

<b>Kontakt Daten</b> <b>Infrastruktur</b>	Lage - Kai	Kaimauer Länge in m	Poller	Strom	Trinkwasser	Müllcontainer
<b>Fuchshuber Agrarhandel GmbH</b> Kontakt: Frau Mag. Daniela Fuchshuber 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Str. 9 Tel. +43-(0)7223-84708, Fax -84709 <a href="mailto:office@fuchshuber.com">office@fuchshuber.com</a> <a href="http://www.fuchshuber.com">www.fuchshuber.com</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Hydraulikbagger	1	270 m	1-12	380 V 32 A/h	X	X
<b>LITHOS Industrial Minerals GmbH</b> Kontakt: Herr Ing. Gerhard Fraundorfer 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Straße 2/8 Tel. +43-(0)7223-86161-20, Fax -15 <a href="mailto:g.fraundorfer@lithos-minerals.at">g.fraundorfer@lithos-minerals.at</a> <a href="http://www.lithos-minerals.at">http://www.lithos-minerals.at</a>	1					
<b>Neumüller Johann GmbH</b> Kontakt: Herr Mag. Johann Neumüller 4482 Ennsdorf, Wirtschaftspark Str. 9/3 Tel. +43-(0)7223-85000-0, Fax -50 <a href="mailto:j.neumueller@eisen-neumueller.at">j.neumueller@eisen-neumueller.at</a> <a href="http://www.eisen-neumueller.at">www.eisen-neumueller.at</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Laufkran – wasserüberkragende Halle Hydraulikbagger	4	275 m	1-16	X	X	X
<b>Primagaz GmbH</b> Kontakt: Herr Hannes Lasinger 4470 Enns, Donaustraße 1 Tel. +43-(0)5 98600-113, Fax -9000 <a href="mailto:office@primagaz.at">office@primagaz.at</a> <a href="http://www.primagaz.at">http://www.primagaz.at</a>	16					
<b>Rauch Recycling GmbH &amp; Co KG</b> Kontakt: Herr Mag. Gregor Holzmann 4470 Enns, Ennshafenstr. 51 Tel. +43-(0)732 300833-0, Fax -77 <a href="mailto:gregor.holzmann@rauch-recycling.com">gregor.holzmann@rauch-recycling.com</a> <a href="http://www.rauch-recycling.com">www.rauch-recycling.com</a>  <u>Umschlaggeräte:</u> Hydraulikbagger	20	200 m	1-15	X	X	X
<b>Hafenbecken Ost</b> Ro/Ro-Rampe, Freilagerflächen	6-7	300 m	1-30	X	X	X
<b>Hafenbecken West</b> Freilagerflächen	21	360 m	16-37	X	X	X

## Geltende Rechtsvorschrift im Ennshafen

**Wasserstraßenverkehrsordnung** vom 12. August 2005,  
248. Verordnung, Teil 6, Abschnitt 1

**Da es in der Wasserstraße Enns zu starken Wasserstandschwankungen und Strömungsgeschwindigkeiten kommen kann, sind folgende Punkte besonders zu beachten:**

### **Zusatz zu WSVÖ § 40.05 AN- und ABMELDEN**

Jedes Motorschiff muss im Hafengebiet auf **VHF Kanal 71** erreichbar sein.

### **Zusatz zu WSVÖ § 40.12 FESTMACHEN**

Die Verheftung von unbemannten Fahrzeugen an der Kaimauer muss zusätzlich mit einem Seil am Bug und am Heck auf dem Kaikantenpoller erfolgen.

Im gesamten Hafenbereich sind nur 2-reihige Verheftungen erlaubt.

Die Personenschiffsanlegestelle darf nur 1-reihig benutzt werden.

### **Zusatz zu WSVÖ § 40.23 UMSCHLAG**

An der Kaimauer dürfen die Poller nicht zum Abbremsen verwendet werden.

Für das Anlegen an der Kaimauer und während der Lade – Löschezit müssen Reibhölzer verwendet werden.

Jedes Schiff hat sich an der Kaimauer so zu positionieren, dass sich im Bereich des Schiffes eine Treppe befindet.

### **Zusatz zu WSVÖ § 40.28 SCHUTZ und WINTERSTAND HOCHWASSER**

Bei **Hochwasserführung** der Enns ab Pegel 242,54, abzulesen an den Latten-Pegel auf Kai 1,4,6,11,18 u. 20 wird zusätzlich im kompletten Hafenbereich Akustisch ( 2 Minuten Ton ) und Visuell ( Weißes Rundumlicht ) gewarnt, und sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Warteländen sind zu räumen und Kaimauer oder Hafenbecken, laut Weisung des Hafenmeisters, aufzusuchen.

- Bei Kai 11 - Firma Danubia ist im Hochwasserzeitraum nur 1-reihig verheften erlaubt.
- Bei Kai 4 a - Fa. Neumüller ( überkragende Halle ) muss die Kaimauer bei Enns Pegel 244 geräumt werden.

## **VERHALTEN AUF KRAN - BAHNANLAGEN**

Im Bereich von Gleisen und Kranbahnen ist verboten:

- Auf Schienen oder Schienenteile zu steigen oder auf andere Teile der Gleisanlage zu treten, die kein sicheres Gehen oder Stehen ermöglichen,
- Sich unmittelbar vor, hinter oder unter Kran bzw. Schienenfahrzeugen aufzuhalten, die sich unvermutet in Bewegung setzen könnten,
- Schienenfahrzeuge an den dafür nicht vorgesehenen Stellen zu übersteigen bzw. unter Schienenfahrzeugen durchzukriechen,
- Sich zwischen rot – weiß oder gelb – schwarz gekennzeichneten Einbauten neben dem Gleis und bewegten Kran bzw. Schienenfahrzeugen aufzuhalten.

## **VERHALTEN BEIM LADEN UND LÖSCHEN IM KRANBEREICH**

Während des Lade – bzw. Löschvorganges ist zu beachten:

- Nicht unter schwebender Last gehen oder stehen,
- Bevor man den Treppenaufgang verlässt, auf Kran achten.